

عمل دیفراست :

به ازای هر ده ساعت کارکرد کمپرسور یکبار عمل دیفراست انجام می شود. در زمان دیفراست یک المنت اصلی ۱۶۵ وات روی اوپراتور و یک المنت ۲۰ وات داخل سینی آبریز (زیر اوپراتور) روشن می شود تا دمای محدوده اوپراتور به بالای 10°C برسد. سپس المنت ۱۶۵ وات خاموش شده و به مدت ۱۵ دقیقه دیگر المنت ۲۰ وات روشن می ماند تا کلیه آبهای حاصل از ذوب برفک خارج شود. سپس مجدداً کمپرسور روشن شده و به حالت قبلی باز می گردد.

علائم هشدارها:

چنانچه بنا به دلایلی دمای داخل فریزر نوفرست به مقداری کمتر از ۱۰- سانتیگراد برسد، آلام دستگاه فعال خواهد شد. همچنین چنانچه درب فریزر بیش از دو دقیقه باز بماند آلام دستگاه به صدا در خواهد آمد. برای قطع صدا کافیست که کلید MUTE فشار داده شود.

F1: وجود اشکال در سنسور داخل کابین فریزر

F2: اتصالی سنسور داخل کابین فریزر

F3: وجود اشکال در سنسور اوپراتور

F4: اتصالی سنسور اوپراتور

F5: چنانچه طی یک زمان معین فریزر به دمای مورد نظر نرسیده و عمل قطع و وصل انجام ندهد و بطور یکسره کار کند، این هشدار ظاهر خواهد شد