



# ارورهای ظرفشویی وستل

کدهای نشان داده شده در هنگام بروز خطا و آنچه که شما باید در هنگام بروز این خطاها انجام دهید.

کد خطا	شرح خطاي ايجاد شده	چگونگي کنترل خطاها
F5	کافي نبودن آب	<ul style="list-style-type: none"> <li>اطمینان حاصل نمایید که شیر آب تا آخر باز است و هیچ گونه بریدگی وجود ندارد.</li> <li>شیر آب ورودی را ببندید لوله آب را از شیر آب باز کنید فیلتر آب را از انتهای لوله آب باز کرده و آنرا تمیز کنید.</li> <li>دوباره ماشین را روشن کنید و در صورت تکرار شدن این خطا با سرویس کار تماس بگیرید.</li> </ul>
F3	خطا در مسیر آب ورودی	<ul style="list-style-type: none"> <li>شیر آب را ببندید.</li> <li>با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>
F2	آب کثیف نمی تواند از ماشین ظرفشویی خارج شود.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لوله آب خروجی (فاضلاب) مسدود شده است.</li> <li>فیلترهای ماشین ظرفشویی ممکن است مسدود شده باشد.</li> <li>ظرفشویی خود را خاموش و روشن کنید و برنامه ای را که کنسل شده است را فعال کنید.</li> <li>در صورتی که این خطا بار دیگر تکرار شد با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>
F8	خطا در گرم کننده دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> <li>با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>
F1	صدای آژیری که در اثر سرریز شدن آب فعال می شود	<ul style="list-style-type: none"> <li>ظرفشویی خود را خاموش کنید و شیر آب را ببندید.</li> <li>با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>
FE	نقص در کارت الکتريکي	<ul style="list-style-type: none"> <li>با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>
F7	بالا بودن دما(دماي درون ماشین بالا باشد)	<ul style="list-style-type: none"> <li>با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>
F9	نقص در محل قرار گيري دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> <li>با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>
F6	نقص در سنسور گرمایی	<ul style="list-style-type: none"> <li>با سرویسکاران تماس بگیرید.</li> </ul>

- اگر یکی از چراغ های صفحه نمایشگر ظرفشویی روشن است و چراغ کلید **START/PAUSE** در حال خاموش و روشن شدن می باشد
  - درب ماشین ظرفشویی شما باز است. درب را ببندید.
- اگر برنامه شستشو شروع به عمل نمی کند :
  - چک کنید که دوشاخه در پریز وصل باشد.
  - فیوزهای خانه را چک کنید.
  - اطمینان حاصل نمایید که شیر آب ورودی باز است.
  - اطمینان حاصل نمایید درب ماشین را بسته اید.
  - اطمینان حاصل نمایید که ماشین ظرفشویی را با فشار دکمه **OF/ON** خاموش نکرده اید.
  - اطمینان حاصل نمایید که فیلترهای آب و فیلترهای خود ظرفشویی مسدود نشده باشد.
- اگر لامپ صفحه کنترل بعد از به پایان رسیدن عملکرد شستشو هنوز روشن باشد خاموش نشده باشد.
  - دکمه **OF/ON** هنوز روشن است.
- اگر باقی مانده ای از مواد شوینده در محفظه مواد شوینده باقی مانده باشد.
  - مواد شوینده در زمانی اضافه شده است ( وارد محفظه شوینده شده است) که محفظه مرطوب و خیس بوده است.
- اگر بعد از به پایان رسیدن برنامه شستشو هنوز آب در دستگاه باقی مانده باشد:
  - لوله تخلیه آب مسدود شده و یا پیچ خورده است.
  - فیلترها مسدود شده است.
  - برنامه شستشو هنوز تمام نشده است.
- اگر در حین عملکرد شستشو دستگاه متوقف شود:
  - دکمه **POWER** خراب شده است.
  - دهانه لوله آب ورودی خراب شده است.
  - برنامه شستشو در حالت **STANDBY** ( حاضر بودن) قرار گرفته است.
- اگر در حین عملکرد ماشین ظرفشویی صدای لرزش و تکان خوردن شنیده شود:
  - ظروف در جاهای مناسب به صورت نادرست قرار گرفته اند و بارگیری شده اند.
  - بازوی پاشنده به ظروف برخورد می کند.
- اگر پسمانده های غذا پس از شستشوی ظروف هنوز بر روی آنها باقی مانده باشد:
  - ظروف به طرز درستی در ماشین ظرفشویی قرار نگرفته اند به طوری که آب پاشی به برخی مکان ها نمی رسد.
  - سبدها بیش از حد مجاز بارگیری شده است.
  - ظروف به هم تکیه داده شده اند ( به هم چسبیده اند)
  - به میزان خیلی کمی از مواد شوینده به دستگاه اضافه شده است.
  - یک برنامه ای نامناسب و نسبتاً ضعیف را برای شستشو انتخاب کرده اید.

- بازوهای آب پاشنده توسط پسمانده های غذا مسدود شده اند.
- فیلترها مسدودند.
- فیلترها به طرز نادرستی نصب شده اند.
- پمپ تخلیه آب مسدود شده است.

- اگر لکه های سفید رنگی بر روی ظروف باقی مانده باشد.

- به میزان خیلی کمی از مواد شوینده استفاده شده است.
  - مواد مکمل شوینده در سطح خیلی پایین و به مقدار خیلی کمی در دستگاه است.
  - با وجود سختی آب به میزان زیاد از نمک مخصوص استفاده نشده است.
  - سیستم سختگیر آب در سطح خیلی پایین قرار دارد.
  - درپوش محفظه نمک به طور کامل بسته نشده است.
  - از مواد شوینده ای استفاده شود که دارای فسفات نمی باشد، لطفاً از مواد شوینده فسفات دار استفاده کنید.
- اگر ظروف پس از شستشو خشک نشده باشد.

- شاید برنامه ای را که انتخاب کرده اید عملکرد خشک ظروف در آن نبوده است.
- مواد مکمل شوینده به میزان خیلی کم در دستگاه بوده است.
- ظروف را خیلی سریع بارگیری نکرده اید.

- اگر بر روی ظروف ذرات رسوب زنگ زدگی وجود داشته باشد:

- کیفیت ضدزنگی ظروف شسته شده از نوع نامرغوب بوده است.
  - میزان نمک موجود در آب شستشو دهنده ظروف زیاد بوده است.
  - درپوش محفظه نمک کاملاً بسته نبوده است.
  - به میزان زیادی نمک در یک قسمت از محفظه وجود داشته و ماشین از نمک پر شده است.
  - سیستم ارت درست نیست و معیوب می باشد.
- در صورتیکه هر یک از مشکلات بالا با وجود حل کردن و برطرف کردن دلایل ذکر شده برطرف نشد و چندین بار تکرار شد با مهندسین سرویسکار مجاز تماس گرفته و از آنها کمک بخواهید.