



ارورهای لباسشویی کورنی

اگر ماشین لباسشویی نقص عملیاتی را شناسایی کند ، به سرعت گزارش می دهد . پیام صوتی به گوش می رسد و روی صفحه نمایش علامت نقص ظاهر می شود . عدد بینگر نوع نقص می باشد . بعضی از نقص ها را خودتان می توانید برطرف کنید (به جدول زیر مراجعه کنید)، و ماشین پس از زدن دکمه شروع عملیات شستشو را مجدد آغاز می کند . ماشین لباسشویی به سرعت پس از شناسایی نقص آن را گزارش می کند و عملیات شستشو را متوقف می سازد ، به استثنای خطای هیتر که ماشین بدون گرم کردن آب عملیات شستشو را به پایان می رساند . (نقص ۱) .

تدالع محیطی (مثلا سیم کشی الکتریکی) باعث ایجاد عیب و نقص های متفاوتی می شود . در این موارد :

- ماشین را خاموش و چند ثانیه صبر کنید .
 - ماشین را مجدد روشن و برنامه شستشو را تکرار کنید .
- اگر مشکل برطرف نشد ، بامرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید .



در مواردی که ماشین کد های F4، F5 یا F9 را نشان می دهد باید قبل از بازگردان درب حداقل 2 دقیقه صبر کنید . مشکلات مربوط به تداخل محیطی تحت پوشش گارانتی قرار ندارد (برخورد صاعقه ، مشکل مدار جریان برق بلایای طبیعی) .

خطا	علت	روش اصلاح
ماشین کارنمی کند (صفحه نمایش روشن نمی شود)	کابل برق ماشین را به پریز نزدیک کنید .	بررسی کنید : • کابل به پریز باشد . • پریز جریان برق داشته باشد . • فیوز مشکلی نداشته باشد .
آب وارد ماشین نمی شود .	فیلتر کاملاً محکم نشده است . لوله ورودی آب محکم به شیر آب یا ماشین بسته نشده است . لوله خروجی آب روی زمین افتاده است .	فیلتر را محکم کنید . لوله ورودی آب را محکم کنید . لوله تخلیه را سرجایش قرار بدهید .

خطا	علت	روش اصلاح
ماشین را با پایه های قابل تنظیم و تراز کنید . قلاب های ترازویت را بازکنید .	قلاب های ترازویا را باز نگرداید . ماشین به درستی تراز نشده است .	ماشین هنگام شستشو تکان می خورد .
لرزش عادی است . اگر لرزش ها خیلی قوی باشد ، ماشین به صورت خودکار دور موتور را کاهش می دهد مقدار بیشتری لباس داخل ماشین بر زیرد .	لباس ها به صورت یکسان توزیع نشده اند مخصوصا زمانی که مقدار لباس ها خیلی کم است (مثلا فقط حوله حمام)	ماشین هنگام چرخش می لرزد
مقدار موادشوینده را با توجه به دستور العمل تولید کننده ، سختی آب و کثیفی لباس مشخص کنید . از مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی استفاده کنید .	ریختن بیش از حد مواد شوینده	کف بیش از حد هنگام شستشو
عملیات ماشین عادی است . تکه های کوچک و بزرگ لباس را همزمان بشویید .	ماشین گزینه UKS را فعل کرده است . به خاطر عدم توازن لباس ها ، ماشین به صورت خودکار دور موتور را کاهش داده است .	چرخش لباس ها به درستی صورت نمی گیرد . نقصی گزارش نشده است
لباس ها را دوباره بشویید . مقدار بیشتری مواد شوینده برای لباس های چرک اضافه یا از مواد شوینده مایع استفاده کنید .	مقدار بسیار کم مواد شوینده (لباس ها خیلی چرک و روغنی بوده اند) .	روی لباس ها لایه چربی ظاهر می شود .
از مواد شوینده حاوی سفید کننده استفاده کنید . برنامه شستشوی لباس های فوق العاده کثیف با گزینه خیساندن را انتخاب کنید .	از مواد شوینده مایع یا مخصوص لباس های رنگی استفاده کنید که حاوی سفید کننده نیستند . برنامه نامناسبی را انتخاب کرده اید .	روی لباس ها پس از شستشو لکه هایی ظاهر می شود .
1- فورا لباس ها را مجدد آب کشی کنید . 2- از مواد شوینده مایع که حاوی نتو فسفات نیستند استفاده کنید 3- با استفاده از مسواک (فرچه) این موارد را از روی لباس پاک کنید . 4- از برنامه مخصوص لباس های فوق العاده چرک استفاده (برنامه فشرده) یا گزینه خیساندن را فعال کنید .	1- این حالت به خاطر آب کشی نامناسب ایجاد نمی شود . بلکه به خاطر استفاده از مواد شوینده نتو فسفاتی است که برای تصفیه آب از ترکیبات غیر حلal استفاده می کنند (زئولیت ها) . این مواد روی لباس ها می نشینند . 2- انتخاب برنامه نامناسب	پودر سفیدی روی لباس ها وجود دارد .
1- توری محافظ لوله و رودی آب را تمیز کنید . 2- دیسپنسر را قبل از ریختن مواد شوینده با پارچه خشک کنید .	فشار جریان آب کم است . اگر دیسپنسر خیس باشد برخی از مواد شوینده به آن می چسبد .	موادشوینده داخل دیسپنسر باقی می ماند .
دیسپنسر را تمیز کرده و محکم سرجایش ثابت کنید .	کاور مکنده سرجایش قرار ندارد یا چیزی در آن گیر کرده است .	نرم کننده کاملا آب کشی نشده است ، یا آب داخل ظرف دیسپنسر باقی مانده است .

خطا	علت	روش اصلاح
بوی بد درام ماشین لباسشویی	1- پارچه ، مواد شوینده و نرم کننده در فیلتر باقیمانده. 2- رشد میکروب ها	1- بررسی متیز فیلتر تمیز باشد . 2- رنامه نخی 95 درجه سانتیگراد را انتخاب کرده و ماشین را بدون ریختن لباس روشن کنید . از پودر ماشین لباسشویی استفاده کنید .
زمان شستشو بیش از حد معمول طول کشیده است . زمان ارائه شده روی صفحه نمایش در طول چرخه شستشو تصحیح می شود	1- دمای کم آب ورودی 2- به خاطر عدم توازن بارگزینه UKS فعال شده است . 3- کاهش ولتاژ اصلی . 4- در بخش کابل برق نقصی وجوددارد . 5- حسگر آب تمیز فعال شده است	% ممکن است زمان شستشو 60% بیشتر از زمان تخمینی باشد ، اما این حالت بیانگر نقص قطعات ماشین لباسشویی نمی باشد . 2- به خاطر قطع جریان برق زمان شستشو افزایش یافته است . 3- زمان به خاطر آب کشی اضافی افزایش یافته است .
توقف برنامه نقص F2	درب درست بسته نشده است .	درب را به سمت ماشین فشار بدهید . دوباره کلید شروع را بزنید .
آب وارد ماشین نمی شود . نقص F3	مشکل درورودی آب	بررسی کنید : 1- شیر آب باز باشد . 2- فیلتر ورودی آب تمیز باشد . دوباره کلید شروع را بزنید .
تخیله ضعیف آب یا عدم تخیله آب . نقص F7	لوله تخیله آب گرفته است .	بررسی کنید : 1- فیلتر تمیز باشد . 2- لوله تخیله خم نشده باشد . 3- لوله تخیله 1 متر بالاتر از سطح زمین باشد . دوباره کلید شروع را بزنید .
ماشین آب را تخیله می کند . نقص F9	سیستم توقف آبرسانی ماشین فعال شده است .	کابل برق ماشین را از پریز دراورید و شیر آب را بیندید . ماشین را با دقت به جلو خم کنید تا اگر آبی انتهای آن باقی مانده است تخیله شود . کابل برق را مجداً به پریز بزنید و برنامه را شروع کنید . اگر مشکل رفع نشد با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

* UKS : کنترل پایداری بین المللی – این گزینه از لرزش بیش از حد ماشین لباسشویی هنگام چرخش جلوگیری می کند .

برطرف کنید ، با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

ت از دستگاه تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد ، و مشتری هزینه خدمات تعمیر