

EROR دستگاه های W003-W008

کد	ایراد دستگاه	شرح تعمیر دستگاه (چک شود)
E10	تراز نشدن اب مخزن	دریچه ورودی اب-تا شدن یا گرفتگی لوله هوا
E11	خیلی زیاد شدن اب مخزن	شیر برقی و برد PC
E12	لبریز شدن اب مخزن	شیر برقی
E20	اتصال به پمپ تخلیه	پمپ و سیم های رابط
E21	زمان اضافی در تخلیه	پمپ و شلنگ پمپ - جسمی در داخل پمپ یا فیلتر است
E30	درب قفل نیست	قرار گرفتن قلاب در میکروسونچ
E31	قفل درب باز نمی شود	قفل درب
E33	خرابی سنسور اب	سنسور اب
E34	اتصال یا شکستگی سنسور المنت	سنسور المنت
E35	کم نشان دادن دما	سنسور المنت
E40	کار نکردن E2prom	برد PC
E41	خطا در اتصال E2prom	برد PC
E50	محافظ بالا رفتن و دتاز شهر	بعد از نرمال شدن برق شهر تست شود
E60	موتور کار نمی کند	موتور و برد PC
E61	نبود سیگنال سرعت	سر سیمهای اتصال کنترل دور موتور
E62	غیر عادی بودن دور موتور	تراپاک روی برد PC
E70	خرابی کلید ها	کلیدها و شاسی ها
EC	خرابی PC	قسمت پروگرام برد PC