

جدول خطاهای کولر اسپلت ایستاده گری برای قدرت های 28 و 42 و 60 هزار

کد خطا	شرح خطا	راه حل
E01	سنسور دما خاموش است یا جریان الکتریکی ضعیف است	با افراد خدمات تماس بگیرید
E02	کمپرسور بار اضافی دارد	دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن نمایید اگر با تکرار این عمل نتیجه ای حاصل نشد، با خدمات تماس بگیرید
E03	کمپرسور افت جریان دارد	با افراد خدمات تماس بگیرید
E04	سیستم حفاظتی دستگاه بیرونی	دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن نمایید اگر با تکرار این عمل نتیجه ای حاصل نشد، با خدمات تماس بگیرید
PO2	کمپرسور بار اضافی دارد	دستگاه را خاموش کنید مدتی صبر کنید و سپس مجدداً آن را روشن نمایید اگر با تکرار این عمل نتیجه ای حاصل نشد، با خدمات تماس بگیرید
PO3	دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی پایین است (هنگام سرمایش)	دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمییز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید، اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید
PO4	دمای اوپراتور دستگاه داخلی خیلی بالا است (هنگام گرمایش)	دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمییز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید، اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید
PO5	دمای خروجی دستگاه داخلی خیلی بالاست (هنگام گرمایش)	دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا خارج و فیلتر هوا را تمییز کنید سپس دستگاه را مجدداً به کار اندازید، اگر تکرار این عمل موثر واقع نشد با افراد خدمات تماس بگیرید

دیفراست یدک فروشنده انواع قطعات سرد کننده و لباسشویی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست یدک @defrostgrop

ارسال قطعات به تمام شهرستان های ایران

شماره تماس :

09123985822

02165258666