

لیست کدهای خطای کولرهای گازی اینورتر (گرید A) هیوندای

شماره	مشکل	کد خطای پنل	نتیجه
۱	نقص در سنسور دمای اتاق	E1	<p>۱. کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و بطور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد.</p> <p>۲. در صورت صحیح بودن محل اتصال می توان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد.</p>
۲	نقص در سنسور دمای کویلی (outdoor)	E2	<p>۱. کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و بطور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد.</p> <p>۲. در صورت صحیح بودن محل اتصال می توان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد.</p>
۳	نقص در سنسور دمای کویل (indoor)	E3	<p>۱. کنترل نمایید که سنسور در موقعیت درست قرار دارد و بطور صحیح به برد الکترونیکی متصل باشد.</p> <p>۲. در صورت صحیح بودن محل اتصال می توان نتیجه گرفت که سنسور معیوب بوده و باید تعویض گردد.</p>
۴	نقص در عملکرد موتور DC یا موتور فن پنل	E4	<p>۱. کنترل کنید که سیم های موتور فن پنل به درستی متصل شده باشند.</p> <p>۲. کنترل کنید که آیا موتور فن پنل به خوبی کار می کند یا خیر؟</p> <p>۳. اگر مورد ۱ و ۲ صحیح هستند پس برد الکترونیکی معیوب می باشد.</p>
۵	نقص ارتباط بین پنل و کندانسور	E5/SE	<p>۱. کابل رابط بین پنل و کندانسور را کنترل نمایید .</p> <p>۲. ارتباط کابل پنل و برد را کنترل نمایید .</p> <p>۳. ارتباط سیم در برد کنترلی یونیت خارجی را کنترل نمایید.</p> <p>۴. کنترل کنید که آیا چراغ شاخص در برد یونیت خارجی کار می کند یا خیر؟</p> <p>۵. برد الکترونیکی را کنترل نمایید که آیا خرده براده سبب اتصال نشده .</p> <p>۶. اگر همه ۵ مورد بالا صحیح هستند ، برد کنترلی احتمالاً معیوب بوده و باید تعویض گردد.</p>

لیست کدهای خطای کولرهای گازی اینورتر (گرید A) هیوندای

۶	نقص قطعات IPM	F1	برد الکتریکی IPM جدید نصب شود.
۷	نقص قطعات PFC	F2	برد الکتریکی PFC را تعویض کنید یا کل جعبه کنترل یونیت خارجی تعویض گردد.
۸	نقص عملکرد کمپرسور	F3	مدار کمپرسور را کنترل نمایید.
۹	نقص سنسور دمای آگزوز	F4	۱. کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفتند و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است. ۲. اگر مکانش درست است ، پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد.
۱۰	محافظ پوشش بالای کمپرسور	F5	۱. کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفتند و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است. ۲. اگر مکانش درست است ، پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد.
۱۱	نقص در سنسور دمای محیط کندانسور	F6	۱. کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفتند و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است. ۲. اگر مکانش درست است ، پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد.
۱۲	محافظ ولتاژ زیاد/کم	F7	۱. کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفتند و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است. ۲. اگر مکانش درست است ، پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد.
۱۳	نقص در ارتباط قطعات کندانسور	F8	۱. کنترل کنید که سنسور در جای صحیح قرار گرفتند و به درستی به برد کنترل مرتبط شده است. ۲. اگر مکانش درست است ، پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد.
۱۴	نقص در E2PROM کندانسور	F9	۱. کنترل کنید که کف E2PROM پتل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد. ۲. اگر مورد ۱ صحیح باشد پس E2PROM یا جعبه کنترل شکسته است و باید تعویض گردد.

لیست کدهای خطای کولرهای گازی اینورتر (گرید A) هیوندای

<p>۱. کنترل کنید که کف E2PROM پنل با برد به طور اشتباه جوش خورده باشد.</p> <p>۲. اگر مورد ۱ صحیح باشد پس E2PROM یا جعبه کنترل شکسته است و باید تعویض گردد.</p>	F0	نقص در موتور فن DC کندانسور	۱۵
<p>۱. کنترل کنید که سنسور در محل مناسب قرار دارد و به طور صحیح با برد کنترل مرتبط باشد.</p> <p>۲. اگر مکانش صحیح است پس سنسور شکسته است و باید تعویض گردد.</p>	FA	نقص در سنسور دمای مکش	۱۶