

## ارور کولرگازی مک کوی McQuay AC

کد خطا	شرح خطا
E1	خطای فشار پایین کمپرسور
E2	خطای فشار بالای کمپرسور
E3	اورلود کمپرسور
E4	خطای سنسور پایپ کویل
E5	خطای دمای آب سیستم
F2	خطای سنسور پایپ کویل
F4	خطای سنسور محیطی دمای برگشت هوا
F6	خطای ارتباطی
F9	نشت گاز کمپرسور
FE	نشت گاز کمپرسور
H1	اورلود کمپرسور
H4	خطای فشار زیاد کمپرسور
L1	خطای فشار کم کمپرسور
L3	دمای آب ورودی خیلی کم یا خیلی زیاد است
L4	خطای سونچ جریان آب
L5	خطای دمای آب سیستم

دیفراست یدک فروشنده انواع قطعات سرد کننده و لباسشویی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست یدک @defrostgrop

ارسال قطعات به تمام شهرستان های ایران

شماره تماس :

09123985822

02165258666