
















Service Bulletin

Issue: Error codes of WM (XQG75-1228)

علت	خطا	خطای نشان داده شده	ردیف
باز بودن درب	Door Open		۱
خطای ورودی آب شیر ورودی-شیر برقی- سنسور فشار- برد	Water tap closed		۲
شیر برقی	FA		۳
سنسور فشار	F24		۴
کثیف بودن پمپ تخلیه	Clean pump		۵
هیتر	F04		۶
ترمیستور	F05		۷
تاکومتر	F06		۸
تراپاک موتور برد	F07		۹
هیتر	F08		۱۰
هیتر	F12		۱۱
EEPROM خطای برد اصلی	F14		۱۲
پراز کف شدن داخل دستگاه	Fod		۱۳

سنسور فشار	F23		۱۴
تراپاک پمپ تخلیه، برد اصلی	F26		۱۵
ارتباط بین برد اصلی و دیسپلی	F21		۱۶
میکروسویچ درب	F13		۱۷
سیم ارتباطی موتور به برد، برد اصلی	F27		۱۸
ایراد کاربری	F25		۱۹
موتور- برد اصلی	F28		۲۰

با تشکر
پشتیبانی فنی لوازم خانگی