

«کدهای نمایش داده شده در صفحه نمایش دستگاههای کامفورت و اکسکلوسیو»

توضیحات	کد نمایش دهنده
دستگاه در حداکثر تنظیم خروجی قدرت گرمایی (نمایشگر چشمک می زند).	☐☐☐
تنظیمات حداکثر انرژی گرمایی خروجی (نمایشگر چشمک می زند).	☐☐
حداکثر میزان انرژی گرمایی خروجی (نمایشگر چشمک می زند).	☐☐
قفل کودک فعال می باشد.	☐☐
عملکرد خشک کردن - (چنانچه سیستم خشک کردن آب و رطوبت کف اتاق بر روی دستگاه برنامه ریزی شده باشد بایستی به دستگاه برنامه ریز مراجعه شود).	☐☐
سیستم ضد عفونی کردن از طریق حرارت فعال می باشد.	☐☐
پمپ در حالت کاری ضد گیرپاژ در حال کار است.	☐☐☐
دو دکمه همزمان با هم فشار داده شده است.	☐☐
یک دکمه فشار داده شده است.	☐☐
علامت ذخیره شدن اطلاعات در حالت تنظیمات (سرویس)	☐☐
سیستم گرمایش آبگرم مصرفی فعال می باشد یا در حالت آسایش می باشد.	☐☐.
دستگاه در حال گرم کردن مبدل آبگرم (سیستم پیش گرمایش).	☐☐