

شماره	نام قطعه	کد فنی	ضریب مصرف
۱	بوش لولای بالای بین ساز	۱۳۰۰۱۱۳۰۶	۱
۲	آهن ریا	۱۳۰۰۶۰۲۲۱	۲
۳	کلگی کمی ۵۳۰ درب تخت	۱۳۰۰۱۱۱۳۵	۲
۴	در پوش لولا بین ساز	۱۳۰۰۱۱۳۶۳	۲
۵	گلکت فشاری یخچال	۱۳۰۱۲۰۰۴۶	۱
۶	تسویری یخچال		۱
۷	پنل درب تخت یخچال		۱
۸	سیم رابط برد داخل درب چهارسیم	۱۳۰۰۶۰۷۸۰	۱
۹	نگهدارنده برد الکترونیکی ۲۰۱۳	۱۳۰۰۱۱۴۰۵	۱
۱۰	برد الکترونیکی		۱
۱۱	قاب برد الکترونیکی لمسی ساید	۱۳۰۰۱۱۱۲۸	۱
۱۲	فریم هوم بار	۱۳۰۰۱۰۹۱۵	۱
۱۳	گلکت فشاری درب هوم بار	۱۳۰۱۲۰۰۴۳	۱
۱۴	درب داخلی هوم بار	۱۳۰۰۱۰۸۲۶	۱
۱۵	پلاستیک نوform درب هوم بار ۲۰۱۵	۱۳۰۱۲۰۵۴۰	۱
۱۶	درب خارجی هوم بار	۱۳۰۰۱۰۸۲۷	۱
۱۷	قاب روی درب هوم بار مشکی	۱۳۰۰۱۱۱۳۵	۱
۱۸	فقبل درب هوم بار	۱۳۰۰۴۳۳۰۲	۱
۱۹	کاور فقبل هوم بار	۱۳۰۰۱۳۰۲۴	۱
۲۰	قلاب فقبل درب هوم بار	۱۳۰۰۱۱۷۱۵	۱
۲۱	پیچ ...		۶
۲۲	دربیوش لولای درب هوم بار	۱۳۰۰۱۱۳۶۰	۲
۲۳	فنتر فقبل درب هوم بار	۱۳۰۰۴۳۳۰۶	۱
۲۴	پیسن درب هوم بار	۱۳۰۰۰۴۰۲۹	۱
۲۵	کاور دمپر لولای هوم بار	۱۳۰۰۱۳۰۲۳	۲
۲۶	لولای آرام بند هوم بار	۱۳۰۰۱۴۵۰۱	۱
۲۷	کاور میکرو ونیچ هوم بار	۱۳۰۰۱۳۰۲۵	۱
۲۸	پیلن لاستیکی قاب فن	۱۳۰۰۱۰۳۱۹	۲
۲۹	سنور درب ۱۳۰ اسلاتی بدون سوکت	۱۳۰۰۶۳۰۰۲	۱
۳۰	بوش کلگی درب کمی نو فراست	۱۳۰۰۱۱۴۰۱	۱
۳۱	بطری گیر کامل هوم بار	۱۳۰۰۱۱۱۷۶	۱
۳۲	بطری گیر تمام کریستال	۱۳۰۰۱۴۰۰۸	۱
۳۳	مجموعه جادارویی	۱۳۰۰۱۴۰۱۲	۱
۳۴	براکت تک سوراخ دستگیره	۱۳۰۰۱۰۲۶۵	۱
۳۵	براکت دو سوراخ دستگیره	۱۳۰۰۱۰۲۶۴	۱
۳۶	پیچ خودکار گالوانیزه چهار in ۱۰/۳۴ سو	۱۳۰۰۴۰۰۷۶	۳
۳۷	شاخصی دستگیره ۲۰۱۲	۱۳۰۰۱۰۹۶۹	۱
۳۸	روکش دستگیره ۲۰۱۲	۱۳۰۰۱۰۹۷۰	۱

