

کد خطاهای کولرگازی ایستاده گالانز Galanz Ac Floor Stand

کد خطاهای کولرگازی اسپیت گالانز

کد خطا	شرح خطا
F6 = FF06	PG خطای موتور
F7 = FF07	سنسور دمای یونیت داخلی
F8 = FF08	سنسور پایپ یونیت داخلی
F9 = FF09	سنسور پایپ یونیت خارجی

کد خطا	شرح خطا
F1	خطای محافظ فازها
F2	خطای محافظ فازها
F3	خطای محافظ ولتاژ زیاد
F4	خطای محافظ ولتاژ کم
F5	خطای گرمای زیاد
F6	خطای اورلود
F7	خطای سنسور یونیت بیرونی
F8	خطای محافظ ضد یخ زدگی
F9	خطای یخ زدایی
F10	گرمایش الکتریکی

دیفراست یدک فروشنده انواع قطعات سرد کننده و لباسشویی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست یدک @defrostgrop

ارسال قطعات به تمام شهرستان های ایران

شماره تماس :

09123985822

02165258666